

後懸臂固定掛鉤調整說明



目的：

我們希望消費者使用的 Birdy 隨時保持最佳狀況。隨著騎乘里程及時數的增加，後避震 PU 會些許變短，造成些微間隙。另外，在替換不同硬度或全新 PU 時，後懸臂固定掛鉤有可能無法順利扣緊。為了處理這些問題，底下為您說明如何調整後懸臂固定掛鉤。

步驟說明：

1

放鬆螺絲

使用 3mm 的 L 型內六角板手將後懸臂固定掛鉤二顆裝配螺絲鬆開。(注意:不要整個鬆開)

**2**

調整長度

使用木鎚輕敲或用手輕壓後懸臂固定掛鉤，微調所需的距離。問題若為後懸臂固定掛鉤無法扣緊，則輕拉調整所需長度。

**3**

調整位置

將後懸臂固定掛鉤扣上，再利用上半身力量下壓座墊，些微壓擠 PU，同時左手姆指向後推壓後懸臂固定掛鉤。

**4**

鎖緊螺絲

將二顆固定螺絲鎖緊即可。

